

## 取扱説明書


この度はシーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 使用上のご注意

ここに示した注意事項は、取り扱いを誤った場合に、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。


## ⚠ 使用上のご注意

- 接続対応製品は、デジタル対応カメラハウジング・デジタル対応ストロボ・コンバージョンレンズアダプター(全て当社製品)となります。対応製品以外の製品には接続しないでください。破損や損傷の原因になります。
- ケーブルを無理に曲げたり、上に重いものをのせたりしないでください。ケーブルに傷がついて故障の原因になります。
- ケーブルの抜き差しは必ずコネクター部分を持っておこなってください。ケーブル部分を持って抜き差ししますと、故障の原因になります。
- 本製品を絶対に分解・加工・改造しないでください。故障の原因になります。分解・加工・改造品の保証はいたしかねます。修理や内部の点検は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 高温になるところに放置しないでください。特に炎天下や真夏の車内、車のトランクの中は異常に高温になりますので絶対に放置しないでください。故障の原因になります。
- 本製品のご使用において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他アクセサリ等の交換・補償はいたしかねます。
- デジタルカメラハウジングが破損した際は、お手持ちのデジタルカメラハウジングメーカーにお問い合わせください。
- Oリングが劣化・磨耗・破損した場合は、ご購入の販売店にご相談ください。



## ⚠ 注意

- 光ファイバーケーブルはデジタルカメラの内蔵フラッシュ光をストロボに伝えますので、コネクターの先端が汚れていると、ストロボが正常に機能しなくなる場合があります。ご使用の際は、必ず両側のコネクターの先端が塩や砂等で汚れていないことを確認してください。汚れている場合は、真水で洗淨してください。
- コネクターが硬くて差し込みにくい場合は、当社の純正シリコングリスをコネクターのOリングに薄く塗布してから差し込んでください。
- コネクターが容易に抜けてしまう場合は、Oリングに塗布したグリスを布等で拭き取ってください。
- コネクターを取り外すときは、コネクター部分を持って引き抜いてください。絶対にケーブル部分を持って引っぱらないでください。
- コネクターが硬くて抜きにくい場合は、無理に引っぱらずに、コネクターを回しながら引き抜いてください。




## ⚠ 保管上のご注意

- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- ご使用後は真水でよく洗い、水気を取ってください。
- ナフタリンや樟脳の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。

## 各部の名称


- ①コネクター
- ②ケーブル




※仕様および外観などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## 使用方法〈取り付け方〉


- ①コネクターの両側面を持ちます。



- ②コネクター先端部を接続対応製品の光ファイバーケーブル差込口に止まるまで、しっかりと差し込んでください。撮影中、ケーブルが邪魔にならないように、ケーブル直線部が短いほうのコネクターをストロボに接続する事をおすすめします。※逆に接続しても性能に問題はありません。



- ③ストロボのフックに光ファイバーケーブルを通します。



SEA&SEA 株式会社シーアンドシー

〒332-0016 埼玉県川口市幸町3-2-20 TEL. 048-256-2251 <http://www.seaandsea.co.jp>  
カスタマーサービスセンター TEL. 048-255-8512